

10 wskazówek

jak utrzymać zawory Alfa Laval w najlepszym stanie technicznym i operacyjnym

- 1** Przeprowadzaj regularnie czynności serwisowe, aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym i ruchowym. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wdrożenie programu działań prewencyjnych, rekomendowanego przez Alfa Laval, który pozwoli przedłużyć cykl eksploatacji zaworów.
- 2** Używaj powietrza o optymalnej czystości (unikaj kurzu, wody czy oleju) w przewodach powietrznych, aby wydłużyć żywotność i cykle pracy pomiędzy przerwami serwisowymi.
- 3** Zawory wykorzystuj tylko w takim zakresie temperatur, jak zostało to określone w instrukcji obsługi.
- 4** Przestrzegaj zaleceń technicznych podczas instalacji, działania i konserwacji.
- 5** Sprawdzaj regularnie zawory pod kątem wycieku, aby upewnić się, że procesy przebiegają prawidłowo.
- 6** Monitoruj procesy mycia, gdyż środki chemiczne mogą, w dłuższym okresie czasu, wpływać na jakość uszczelnienia.



- 7** Aby uzyskać najdłuższą żywotność uszczelek gumowych, dobierz odpowiednie uszczelnienie do danego zadania.
- 8** Stosuj tylko oryginalne części zamienne Alfa Laval, gdyż zapewniają one niezawodność i najwyższą jakość działania.
- 9** W przypadku części mających kontakt z produktem, stosuj smar Paraliq GTE 703 lub podobny, co ułatwi użytkowanie zaworów.
- 10** Zawsze utrzymuj zapas gumowych uszczelek na magazynie, aby zminimalizować okresy nieprzewidzianych przestojów.